

Regler gällande Intresseföreningens ledmaskiner Bearcat Groomer.

- Ledskotern får endast framföras av föreningens utbildad och godkänd förare. Innefattar bl.a. hur maskintypen fungerar ihop med aktuell sladd.
- Du har giltigt körkort eller förarbevis och använder hjälm och är givetvis nykter.
- Du skall följa förenings skötselinstruktion med de åtgärder som skall utföras före- och efter körning.
- Före körning
 - Kontrollera maskinen på alla vitala delar, se dag punkterna på underhållslistan i förarboken.
 - Starta upp motorn och avläs på instrumentet att allt är ok. (inga varningslampor lyser)
 - Kontrollera bensin mängden, tanka vid behov.
 - Notera i körjournal måtarställning och eventuell tankning.
 - Montera sladden och kontrollera rullar, samt upp och ner funktionen.
 - Kör försiktigt (max 25 km/tim) den sträcka som du kommit överens om med den veckoansvarige.
- Problem under körning, kontakta veckoansvarig i första hand.
www.marsliden.se/leder/ledplanering
- Efter körning
 - Tanka upp skotern vid behov för nästa aktivitet.
 - Notera i körjournalen var du kört och eventuell tankning och måtarställning.
 - Rengör skotern och speciellt mattan från snö/is.
 - Lämna skotern som du vill finna den.
 - Kontakta veckoansvarig och berätta hur det gått och eventuella iakttagelser.
- Tankning av skoter och dunkar i Saxnäs.
 - Påfyllning av bensin görs i Saxnäs hos Handlarn
 - Betalning sker mot faktura. (alternativt betalar Du själv och skickar reseräkning till kassören)
 - Bensin som du fyller i skotern noteras på körjournalen.
 - Dunktankning meddelas till huvudansvarig.